



RAZER TETRA

ОСНОВНОЕ РУКОВОДСТВО

Razer Tetra — это консольная гарнитура для чата с одним наушником, позволяющая одновременно наслаждаться звуком своей аудиосистемы и общаться с товарищами. При массе в 70 г она оснащена поворотным кардиоидным микрофоном для оптимального захвата голоса. Теперь ваши команды будут звучать громко и отчетливо в разгар любой битвы.



СОДЕРЖАНИЕ

1. СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА / ЧТО НЕОБХОДИМО	3
2. ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГАРАНТИИ	4
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАРНИТУРЫ	6
5. БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	7
6. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	8

1. СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА / ЧТО НЕОБХОДИМО

СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА

- Гарнитура для игрового чата Razer Tetra



- A. Регулируемое оголовье
- B. Амбушюр из искусственной кожи
- C. Складываемый однонаправленный микрофон с насадкой из пеноматериала
- D. Колесико регулировки громкости
- E. Выключатель микрофона
- F. Комбинированный аудио- и микрофонный разъем 3,5 мм

- Важная информация о продукте

ЧТО НЕОБХОДИМО


Прослушивание аудио и использование микрофона

- Устройства с комбинированным разъемом 3,5 мм для подключения наушников и микрофона*

**Для компьютеров с отдельными разъемами для вывода звука и подключения микрофона может потребоваться аудиопереходник (не входит в комплект).*

2. ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГАРАНТИИ

В ваших руках великолепное устройство, дополненное ограниченной гарантией на 2 года. Зарегистрировавшись по адресу razerid.razer.com, вы сможете максимально расширить функционал устройства и получить эксклюзивные преимущества от Razer.



*Серийный номер вашего
продукта можно найти здесь.*

Появились вопросы? Обратитесь в службу поддержки Razer по адресу support.razer.com

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАУШНИКИ

- Диапазон частот: от 20 Гц до 20 кГц
- Сопротивление: 32 Ом при 1 кГц
- Чувствительность (при 1 кГц): 107 дБ
- Динамики: 32 мм, с неодимовыми магнитами
- Тип соединения: аналоговый разъем 3,5 мм
- Длина кабеля: 1,3 м
- Примерный вес: 70 г
- Амбушюр на одном наушнике: искусственная кожа с мягкой пеной

МИКРОФОН

- Диапазон частот: 100 Гц – 10 кГц
- Отношение сигнал-шум: $> \geq 55$ дБ
- Чувствительность (при 1 кГц): -41 ± 3 дБ
- Диаграмма направленности: однонаправленный выдвижной микрофон ECM


ВСТРОЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

- Колесико аналоговой регулировки громкости
- Кнопка быстрого выключения микрофона

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАРНИТУРЫ

ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА МИКРОФОНА

Перемещайте переключатель микрофона, чтобы выключить или включить его.




Включение звука

Отключение звука

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Вращайте регулятор громкости по часовой стрелке или против часовой стрелки, чтобы увеличить или уменьшить громкость звука



Увеличение громкости

Уменьшение громкости

5. БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения максимальной безопасности при использовании Razer Tetra рекомендуется следовать приведенным ниже рекомендациям.

Если при работе с устройством возникли неполадки, которые не удалось устранить с помощью рекомендуемых действий, отсоедините устройство и позвоните по горячей линии Razer или посетите веб-сайт support.razer.com для получения технической поддержки. Не пытайтесь выполнять обслуживание или ремонт устройства самостоятельно.

Не разбирайте устройство (это приведет к аннулированию гарантии). Не используйте устройство при нестандартной токовой нагрузке.

Аккуратно растяните оголовье, прежде чем надевать наушники. Это поможет уменьшить нагрузку на конструкцию. Старайтесь не растягивать оголовье слишком сильно.

Не допускайте контакта устройства с жидкостью, сыростью или влагой. Пользуйтесь устройством и его компонентами только в разрешенном диапазоне температур: от 0°C до 40°C. Если температура выйдет за пределы этого диапазона, выключите устройство, извлеките вилку из розетки и дождитесь, когда температура установится на допустимом уровне.

Слишком высокая громкость звучания в течение продолжительного времени наносит вред вашему слуху. Кроме того, в ряде стран законодательно установлено, что уровень звукового давления в течение 8 часов не может превышать 86 дБ. Мы рекомендуем уменьшать громкость до комфортного уровня, если вы слушаете музыку достаточно долго. Берегите свой слух.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для поддержания Razer Tetra в рабочем состоянии требуется минимальное техническое обслуживание. Один раз в месяц мы рекомендуем вам отключать устройство и очищать его мягкой салфеткой во избежание образования загрязнений. Не используйте мыло или агрессивные чистящие вещества.

6. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АВТОРСКИЕ ПРАВА И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

© Razer Inc. 2019 г. Патент на стадии рассмотрения. Все права защищены. Razer, девиз «For Gamers. By Gamers», «Powered by Razer Chroma» логотип, логотип с изображением трехголовой змеи и логотип Razer являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Razer Inc. или ее дочерних компаний в США и других странах. Все остальные товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners and other company and product names mentioned herein may be trademarks of their respective companies.

Компания Razer Inc. (“Razer”) может иметь авторские права, товарные знаки, секреты производства, патенты, заявки на патенты или иные имущественные права интеллектуального характера (зарегистрированные или незарегистрированные) в отношении описываемой продукции в этом руководстве. Данное основное руководство не представляет собой лицензию на любые из указанных авторских прав, товарные знаки, патенты или другие права интеллектуальной собственности. Продукт Razer Tetra («Продукт») может отличаться от его изображений на упаковке или в иных случаях. Компания Razer не несет ответственности за подобные отличия или за любые опечатки, которые могут встретиться. Вся содержащаяся в документе информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ

Самые новые действующие условия ограниченной гарантии на продукт приведены на сайте [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Ни в каких случаях компания Razer не несет ответственности за упущенную выгоду, утраченную информацию или данные, а также за любой специальный, случайный, прямой или косвенный ущерб, нанесенный любым способом при распространении, продаже, перепродаже, использовании или невозможности использования Продукта. Ни при каких обстоятельствах компания Razer не несет ответственности за расходы, превышающие розничную стоимость Продукта.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данные условия должны регулироваться и толковаться в соответствии с местным законодательством, действующим на территории, где был куплен Продукт. Если любое из этих условий будет признано неверным или неосуществимым, это условие (в зависимости от того, насколько оно будет признано неверным или неосуществимым) будет считаться отдельным и не затрагивающим законную силу остальных условий. Компания Razer сохраняет за собой право внесения изменений в какое-либо условие в любое время без предварительного